

IR乾燥機 DIR-600PS

アラーム発生時の対処方法

症状	原因	対処方法
ヒータ警報 ランプ点灯 (ヒータは停止しません)	HFD1 (ヒータ断線警報機) アラーム	ヒューズ (F1-3) の破損確認。 ヒータの断線または破損を確認。
	TH1 (温調器) アラーム PV (現在値) がSV (設定値) より50℃以上高くなった。	温度調節器のSV値 (設定値) が 低すぎないか確認してください。 SSC1 の出力電圧をテスターで確認。 SSC1 の動作ランプの消灯時に 電圧が検出されるときはSSC1 の故障。
		TH2 (温調器) アラーム PV (現在値) がSV (設定値) より20℃以上高くなった。 (SVの初期値は100℃です)
	送り警報 ランプ点灯 (送りが停止します)	INV1 (インバータ) のトリップ
非常停止 (全ての動作が停止 します)	非常停止押し釦スイッチ操作	スイッチを右に回して解除します。 復旧しないときはリレーCR2を確認。 消灯しているときは回路の異常です。