


ニューカスタムZ



CRAFT NICS

操作パネル

No.2494~




CRAF | NICS


動かない(ベルト回らない)

電源ランプが点かない → 基板がパンクすると電源ランプは点かない


サーマルがはずれている → 時間をおいて復帰棒を押し込む



下降しない



上昇しない



往復しない

