



# MARUNAKA

Patent Pending

実用新案出願中  
意匠登録出願済



# MICRO SETTING-GAUGE

## for Super Surfacar Knife

### INSTRUCTION MANUAL (取扱説明書)

超仕上かな刃

# マイクロセッティングゲージ



1	Place the knife face downward on the base and push it lightly with the under gauge so that the cutting edge will touch the basic plates. Secure it with the setscrews.	<p>② 締める FASTEN ① 押す PUSH</p>	表刃を裏返しにベースへのせ、下ゲージで刃先を当て板へ軽く押し、止めネジを締めます。(イラストA)
2	Turn the micrometer to adjust "0" to the vertical red line.	<p>回す TURN</p>	左右のマイクロゲージを図のようにリングの横、たての赤線に十文字に0に合わせます。
3	Put on the back knife and push it lightly with the upper gauge so that its front edge will touch the basic plates. Secure it with the setscrews.	<p>① 押す PUSH ② 締める FASTEN</p>	裏刃をのせ、上ゲージで軽く当て板に押し、止めネジで固定します。(イラストB)
4	Set the micrometers at a proper scale in accordance with the material to be used.  Examples: 2 - 3 for hard wood 2.5 - 3.5 for soft wood	<p>回す TURN</p>	左右のマイクロゲージ1.2.3の目盛に合わせます。 建具材(1.5~2) 建築材(2~2.5) 材料に応じて加減して下さい。
5	Pull the back knife to your side until its back end touches the micrometers.	<p>① 下げる PULL</p>	裏刃をマイクロゲージに当たるまで下げます。(イラストC)
6	Set up the knife and the back knife with screws. Loosen the setscrews on the under gauge and take out the assembled knife.	<p>① ゆるめる LOOSEN ② 下げる PULL</p>	表刃と裏刃をセットします。(イラストD) 下ゲージの止めネジをゆるめ、刃をとり出します。

## MARUNAKA TEKKOSHO INC.

5-51CHOME KITAMARIKO SHIZUOKA 421-01 JAPAN

株式会社 丸仲鐵工所

〒421-01 静岡市北丸子1丁目5番5号  
TEL <0542> 59-8111(代)